Your Wellbeing First
iComfort
Votre bien-être d'abord

ic0946

PORTABLE HAND HELD MASSAGER
MASSEUR À MAIN PORTATIF

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

PLEASE DO NOT RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE ON ASSEMBLY, PARTS OR OPERATION,

CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE!

S'IL VOUS PLAIT, NE RENVOYEZ PAS
CE PRODUIT EN MAGASIN

POUR TOUTE QUESTION OU AIDE CONCERNANT LE MONTAGE, LES PIÈCES OU LE FONCTIONNEMENT,

CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE!

TOLL FREE CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS

1 866 967.7333 ext. 227

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating the hand massager.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings..... 2
2. Environment..... 2
3. Restrictions..... 2
4. Maintenance..... 2
5. Troubleshooting..... 3
6. Features and benefits..... 3
7. Components 4
8. Operation..... 4
9. Product specifications..... 5
10. Warranty 6

FRANÇAIS 7

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning.
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced.
- The total recommended usage time of the massager is 10 minutes.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager.

2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage unit.

Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians; otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the massager intermittently and not for long time.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the massager doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- After several use, the massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

Good things really do come in small packages. Fabulously fun and pleasantly powerful, the IC0946 iComfort® hand held massager uses high frequency vibration and flap massage actions. The heat and tapping movement are done by the 2 rotary heads. With the unique design of the accessory massage heads, you can choose your favorite massage and enjoy its benefits.

For extra relief, we've added a heat feature. Great after workouts, long days on your feet, gardening and more. The ergonomic design with long handle makes it easy to target your sore spots even between the shoulder blades. You can appreciate this amazing hand held massager anywhere you desire. Simply set the speed/intensity you want and place it wherever you need relief.

- 2 interchangeable and one permanent massage head system
- With the unique design of the three types of massage heads, you can choose your favorite massage and enjoy its benefits.

7. COMPONENTS



1. Intensity adjustment button
2. On/Off and heat button
3. Anti-slip handle
4. Massage head
5. Massage head accessories (two of each)

8. OPERATION

- Connect the massager to an AC wall outlet.
- Push the 'On/Off' button on the unit's control panel to turn the unit on.



- To activate the heating feature, press on the 'On/Off' button completely to turn it on. You will notice the massage heads turning red. Press again to turn it off.

- Set the kneading 'intensity' level by turning the intensity button. The massage strength can be also be adjusted based on the contact pressure with your body.



- Press on the 'On/Off' button to turn the unit off.
- Disconnect the massager after use.

The ic0946 hand massager comes with 2 pairs of massage head accessories. These help vary the massage intensity and personality. Please note that if you add one accessory to each massage head and activate the heat feature, the heat intensity will barely work.

To add these massage head accessories, simply push them onto the massage head. Pull to remove.



Please unplug it for cooling if it has been in operation for more than 15 minutes before continuing.

You can also enjoy the ic0946 and its relaxing effects on the neck, shoulder, the legs, abdomen and other body parts.

9. PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: AC110 V - 60 Hz
Power consumption: 28 Watt

10. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.**

Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre appareil de massage et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 8
2. Environement d'utilisation 8
3. Contre-indications 8
4. Entretien 8
5. Dépannage 9
6. Avantages et bénéfices 9
7. Composantes 10
8. Mode d'emploi 10
9. Spécifications techniques 11
10. Garantie 12

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 10 minutes à la fois.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort au 1-866-967-7333.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant

2. ENVIRONEMENT D'UTILISATION

Le masseur iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Portatif, léger et agréablement puissant, le masseur portatif iComfort® ic0946 utilise les massages par tapement et vibrations hautes fréquence. Le design unique des têtes de massage interchangeables vous permettent de sélectionner différents types de massages et le niveau d'intensité désiré. Nous avons même ajouté la fonction de chaleur. Vous apprécierez son action de massage spécialement après l'entraînement, des longues journées sur vos pieds, le jardinage et plus encore. Conçu avec un design ergonomique, son long manche facilite à cibler vos points douloureux, même entre les omoplates. Vous pouvez apprécier ce merveilleux masseur partout où vous le désirez.

- Vitesse de massage variable; Il ne suffit que de choisir la vitesse et l'intensité que vous voulez et de le placer où vous le désirez : le dos, les épaules, le cou, les jambes où ailleurs.
- Fonction de chaleur
- 2 paires de têtes de massage interchangeables et une paire permanente; Le design unique des têtes de massage interchangeables vous permettent de sélectionner différents type de massage et le niveau d'intensité désiré.

7. COMPOSANTES



1. Bouton d'ajustement d'intensité
2. Bouton de mise en/hors marche (On / Off) et de chaleur
3. Poignée antidérapante
4. Tête du masseur
5. Têtes de massages additionnelles (2 de chacune)

8. MODE D'EMPLOI

- Connectez le masseur à une prise murale.
- Poussez sur le bouton ''On / Off 'sur le panneau de contrôle de l'appareil pour le mettre en marche.



- Poussez sur le bouton 'On/Off' vers le haut complètement pour mettre en marche la chaleur. Vous remarquerez alors que les têtes du masseur deviennent rouges. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour l'éteindre.

- Réglez le niveau d'intensité de pétrissage en tournant la touche de réglage d'intensité au niveau désiré. Notez que l'intensité du massage peut aussi varier selon la pression appliquée.



- Poussez sur le bouton de mise en/hors marche On / Off 'pour mettre l'appareil hors tension.
- Débranchez le masseur après utilisation

Il y a 2 paires d'accessoires de massage fournies. Celles-ci varient l'intensité du massage ainsi que sa 'personnalité'. Pour mettre ces accessoires, vous n'avez qu'à les appuyer su la tête du masseur. Pour les enlever, vous n'avez qu'à les retirer. Veuillez noter qu'en ajoutant ces accessoires de massages, la fonction de chaleur devient presqu'inexistante.



Profitez d'un massage efficace et relaxant offert par le ic0946 sur d'autres parties du corps tel que le ventre, les épaules, le cou, les jambes et autres!

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 110 V CA - 60 Hz
Consommation de courant: 28 W

10. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre **service à la clientèle au 1-866-967-7333.**

Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

NOTES

NOTES

NOTES

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfort[MC] est une marque de commerce de EBI inc

www.iComfort.ca